

地 钻

EARTH AUGER



名称:左手把
LEFT HANDLE
NO:DZ0001



名称:右手把
RIGHT HANDLE
NO:DZ0002



名称:油门开关
THROTTLE LEVER
NO:DZ0003



名称:油门线
THROTTLE CABLE
NO:DZ0004



名称:波纹管
BELLOW
NO:DZ0005



名称:熄火开关总成
STOP SWITCH ASSY
NO:DZ0006



名称:箱体总成
CRANK CASE ASSY
NO:DZ0007



名称:上箱体
CRANK CASE
NO:DZ0008



名称:下箱体
CRANK CASE
NO:DZ0009



名称:支架
SUPPORTER
NO:DZ0010



名称:箱体螺丝(6X25)
CRANK CASE SCREW
NO:DZ0011



名称:支架螺丝(6X40)
SUPPORTER SCREW
NO:DZ0012



名称:减震垫
DAMPER WASHER
NO:DZ0013



名称:被动盘
CLUTCH DRUM
NO:DZ0014



名称:连接轴
CONNECTOR SHAFT
NO:DZ0015



名称:小齿轮
GEAR
NO:DZ0016



名称:传动轴
TRANSMISSION SHAFT
NO:DZ0017



名称:定位销(6X12)
PIN
NO:DZ0018



名称:R10轴承
BEARING
NO:DZ0019



名称:6004 轴承
6004 BEARING
NO:DZ0020



名称:R12轴承
R12 BEARING
NO:DZ0020-1



名称:6905轴承
6905 BEARING
NO:DZ0021



名称:黄油嘴
GREASE NOZZLE
NO:DZ0022



名称:48齿(齿轮)
48T GEAR
NO:DZ0023




名称:44齿(齿轮)
44T GEAR
NO:DZ0024



名称:箱体纸垫
CRANK CASE GASKET
NO:DZ0025



名称:卡簧
SNAP RING
NO:DZ0026



名称:进气管
MANIFOLD
NO:DZ0027