

扫雪机系列
GUIDE PLATE SERIES



名称:摩擦轮99.5x123
SEAL
NO: SXJ001



名称:摩擦轮101.2x125
SEAL
NO: SXJ002




名称:摩擦轮粉末冶金
FRICTION WHEEL
NO: SXJ003



名称:塑料开关
PLASTIC SWITCH
NO: SXJ004



名称:铝开关
ALUMINUM SWITCH
NO: SXJ005



名称:左涡轮箱
LEFT TURBINE BOX
NO: SXJ006



名称:右涡轮箱
RIGHT TURBINE BOX
NO: SXJ007



名称:涡轮(正)
WORM
NO: SXJ008



名称:涡轮(反)
WORM
NO: SXJ009



名称:导向轮总成
GUIDE WHEEL ASSY
NO: SXJ010




名称:导向轮
GUIDE WHEEL
NO: SXJ011



名称:摩擦轮压板
SEAL PLATE
NO: SXJ012



名称:导板总成
GUIDE ASSY
NO: SXJ013



名称:导板
GUIDE PLATE
NO: SXJ014



名称:铝盘
AL PLATE
NO: SXJ015



名称:铝盘盖
AL PLATE COVER
NO: SXJ016



名称:高压包
IGNITION COIL
NO: SXJ017



名称:软轴
FLEXIBLE SHAFT
NO: SXJ018



名称:新款行走铰龙拉线
THROTTLE LINE
NO: SXJ019



名称:铰龙拉线
THROTTLE LINE
NO: SXJ020



名称:履带转向离合线
THROTTLE LINE
NO: SXJ021



名称:油门拉线
THROTTLE LINE
NO: SXJ022



名称:软轴芯
FLEXIBLE SHAFT CORE
NO: SXJ023



名称:6.5HP皮带罩
STRAP COVER
NO: SXJ024



名称:11HP皮带罩
STRAP COVE
NO: SXJ025



名称:11HP电池盒
BATTERY BOX
NO: SXJ026



名称:6.5HP电池盒
BATTERY BOX
NO: SXJ027



名称:清洁板(塑料)
CLEANING PLATE
(PLASTIC)
NO: SXJ028



名称:手柄
HANDLE
NO: SXJ029



名称:出雪口齿盘
GEAR
NO: SXJ030



名称:导线圈(X6)
CONDUCT CIRCLE
NO: SXJ031



名称:蛟龙衬套(X8)
BUSHING
NO: SXJ032



名称:蛟龙长隔套(X6)
BUSHING
NO: SXJ033



名称:16mm短衬套(X6)
BUSHING
NO: SXJ034



名称:14mm短衬套(X8)
BUSHING
NO: SXJ035



名称:7mm短衬套(X8)
BUSHING
NO: SXJ036



名称:11mm短隔套(X6)
BUSHING
NO: SXJ037



名称:六角轴套(4只)
BUSHING
NO: SXJ038



名称:五角螺母(X4)
NUT
NO: SXJ039



名称:线卡(X4)
CLIP
NO: SXJ040



名称:出雪口齿轮
CHUTE GEAR
NO: SXJ041



名称:出雪口垫片(X8)
CHUTE PLATE
NO: SXJ042



名称:雪铲
SNOW SHOVEL
NO: SXJ043-1



名称:雪铲滑块
SNOW SHOVEL
NO: SXJ043-2



名称:雪铲手柄
SNOW SHOVEL HANDLE
NO: SXJ043-3



名称:雪铲杆子
SNOW SHOVEL PIPE
NO: SXJ043-4



名称:清洁板710mm
CLEANING PLATE
NO: SXJ044



名称:清洁板560mm
CLEANING PLATE
NO: SXJ045



名称:操作台
WORKING TABLE
NO: SXJ046



名称:出雪口
CHUTE
NO: SXJ047



名称:出雪口盖板A
CHUTE COVER
NO: SXJ048



名称:出雪口盖板B
CHUTE COVER
NO: SXJ049



名称:大马力出雪口转向涡轮座
WORM SEAT
NO: SXJ050



名称:小马力出雪口转向涡轮座
WORM SEAT
NO: SXJ051



名称:出雪口转向涡杆(方孔)
STEERING VORTEX ROD
NO: SXJ052



名称:出雪口转向涡杆(圆孔)
STEERING VORTEX ROD
NO: SXJ053



名称:出雪口转向大涡杆
BIG STEERING VORTEX ROD
NO: SXJ054



名称:豪华版出雪口转向涡杆
STEERING VORTEX ROD
NO: SXJ055



名称:出雪口大压片
CHUTE PLATE(BIG)
NO: SXJ056



名称:出雪口小压片 (X3)
CHUTE PLATE(SMALL)
NO: SXJ057



名称:大铝轮
BIG WHEEL, AL
NO: SXJ058



名称:小铝轮
SMALL WHEEL, AL
NO: SXJ059



名称:大铝片
BIG WHEEL PLATE, AL
NO: SXJ060



名称:小铝片
SMALL WHEEL PLATE, AL
NO: SXJ061



名称:出雪口转向大涡轮小轴
BIG sTEERING VORTEX
ROD SHAFT
NO: SXJ062



名称:出雪口插销
CHUTE PIN
NO: SXJ063



名称:出雪口保护器
CHUTE PROTECTOR
NO: SXJ064



名称:行走拉线支架
BRACKET
NO: SXJ065



名称: 蛟龙固定座
FIXING SEAT
NO: SXJ066



名称:轴承压片
OIL BEARING PLATE
NO: SXJ067



名称:小马力大压轮支架
BRACKET
NO: SXJ068



名称:大马力大压轮支架
BRACKET
NO: SXJ069



名称:摇杆支承
BOLT
NO: SXJ070



名称:蛟龙拉线支架
BRACKET
NO: SXJ071



名称:大马力加厚垫片
PLATE
NO: SXJ072



名称:风叶
FAN
NO: SXJ073



名称:左蛟龙片
LEFT BLADE
NO: SXJ074



名称:右蛟龙片
RIGHT BLADE
NO: SXJ075



名称:11HP小压轮支架
BRACKET
NO: SXJ076



名称:6.5HP小压轮支架
BRACKET
NO: SXJ077



名称:6.5HP前拉线支架
BRACKET
NO: SXJ078



名称:11HP前拉线支架
BRACKET
NO: SXJ079



名称:6.5HP挂挡连接片
CONNECTOR
NO: SXJ080



名称:11HP挂挡连接片
CONNECTOR
NO: SXJ081



名称:6.5马力挂挡连接片
CONNECTOR
NO: SXJ082



名称:左右底板
BOTTOM PLATE
NO: SXJ083



名称:6.5HP导向杆
GUIDE PLATE
NO: SXJ084



名称:导向杆支架
BRACKET
NO: SXJ085



名称:6.5HP压把
HANDLE
NO: SXJ086



名称:出雪口摇杆支架
BRACKET
NO: SXJ087



名称:小压轮(反向)
PINCH ROLLER
NO: SXJ088



名称:6.5HP大压轴
SHAFT
NO: SXJ089



名称:11HP大压轮
PINCH ROLLER
NO: SXJ090



名称:小压轮(平)
PINCH ROLLER
NO: SXJ091



名称:小马力小压轮支架隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ092



名称:小压轮支架隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ093



名称:大压轮支架隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ094



名称:小压轮隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ095



名称:大压轮隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ096



名称:后桥外隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ097



名称:后桥内衬套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ098



名称:摇杆隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ099



名称:13X17隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ100



名称:13X5隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ101



名称:6X8隔套
BRACKET BUSHING
NO: SXJ102



名称:轴承盖
OIL BEARING PLATE
NO: SX103



名称:大齿轮(铸钢)
GEAR
NO: SXJ104



名称:大齿轮(球墨)
GEAR
NO: SXJ105



名称:旋耕机小皮带轮
BELT ROLLER
NO: SXJ106



名称:旋耕机大链轮
SPROCKET
NO: SXJ107



名称:离合链轮
SPROCKET
NO: SXJ108



名称:离合拨爪
PAWL
NO: SXJ109



名称:皮带轮
BELT ROLLER
NO: SXJ110



名称:小链轮
SPROCKET
NO: SXJ111



名称:大螺母
NUT
NO: SXJ112



名称:后桥轴承管子
BEARING PIPE
NO: SXJ113



名称:铝盘螺丝A
BOLT
NO: SXJ114



名称:铝盘螺丝B
BOLT
NO: SXJ115



名称:软轴连接螺丝
BOLT
NO: SXJ116



名称:保护罩非标螺丝
BOLT
NO: SXJ117



名称:连接片螺丝
BOLT
NO: SXJ118



名称:连接片销子
PIN
NO: SXJ119



名称:小压轮非标螺丝
BOLT
NO: SXJ120



名称:皮带挡杆
BUFFER
NO: SXJ121



名称:台高固定块
BUFFER
NO: SXJ122



名称:扁键
KEY
NO: SXJ123



名称:拉千斤
CONNECTOR
NO: SXJ124



名称:出雪口转向大涡轮大轴
WORM
NO: SXJ125



名称:4马力连接轴
CONNECTOR
NO: SXJ126



名称:4HP连接筒
CONNECTOR
NO: SXJ127



名称:长差速包
DIFFERENTIAL PACKET
NO: SXJ128



名称:短差速包
DIFFERENTIAL PACKET
NO: SXJ129



名称:轴承盖A
BEARING COVER
NO: SXJ130



名称:轴承盖B
BEARING COVER
NO: SXJ131



名称:锥形齿轮
GEAR
NO: SXJ132



名称:半轴齿轮
GEAR
NO: SXJ133



名称:锥形齿轮轴
GEAR
NO: SXJ134



名称:反涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ138



名称:豪华版涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ139



名称:小双步涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ140



名称:中双步涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ141



名称:大双步涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ142



名称:中大通用涡杆
SCROLL BAR
NO: SXJ143



名称:短半轴
HALF SHAFT
NO: SXJ144



名称:长半轴
HALF SHAFT
NO: SXJ145



名称:六角轴
SHAFT
NO: SXJ146



名称:2孔 Φ 19X248
SHAFT
NO: SXJ147



名称:搅龙轴8孔 Φ 19X1000
SHAFT
NO: SXJ148



名称:11HP履带式半轴 Φ 20X250
SHAFT
NO: SXJ149



名称:搅龙轴4孔 Φ 25X1040
SHAFT
NO: SXJ150



名称:搅龙轴4孔 Φ 19X545
SHAFT
NO: SXJ151



名称:搅龙轴6孔 Φ 19X684
SHAFT
NO: SXJ152



名称:搅龙轴4孔 Φ 19X596
SHAFT
NO: SXJ153



名称:轮胎轴 Φ 19X856
SHAFT
NO: SXJ154




名称:轮胎轴 Φ 19X596
SHAFT
NO: SXJ155



名称:6.5马力挂挡杆640mm
BUFFER
NO: SXJ156



名称:11马力履带式前轮轴2孔 Φ 19X530
SHAFT
NO: SXJ157



名称:抬高轴
SHAFT
NO: SXJ158



名称:千斤轴 $\Phi 12 \times 307$
SHAFT
NO: SXJ159



名称:摩擦轮 $100 \times 125 \times 13$
SEAL
NO: SXJ160